


SE-35 DC Motor Speed Control ver. 1.3



ملاحظات:

- در صورتی که نیاز به بلند تر کردن سیم پتانسیومتر تنظیم دور داشتید، میتوانید با باز کردن لحیم آن از انتهای پتانسیومتر اقدام به بلند تر کردن سیم آن نمائید. عرفاً چرخش پتانسیومتر در جهت عقربه ساعت، افزایش دور و چرخاندن آن در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت، کاهش دور میباشد. چنانچه حرکت ها در خلاف جهات ذکر شده بود، کفایت اتصال سیم بنفش و سبز را با یکدیگر عوض کنید.
- پتانسیومتر های روی برد برای تنظیم دقیق دامنه حداقل و حداکثر سرعت میباشد.
- در بستن صحیحی قطب های + و - دقت نمائید.
- برای اتصال منبع تغذیه و موتور ها از سیم یک میلیمتر یا 20AWG استفاده کنید.

